

Nice ON

PAT-P

ナイス オン



ヘリコプターもなんのその
上手な着地も欲しい。



DECO

豊かな音を出す、電子技術の

デタリスト 株式会社

〒162 東京都新宿区余丁町109番地(高木ビル2F) 電話(03)328-6287

〔仕様〕

サイズ 幅35cm 奥行25cm 高さ115cm 重量 45kg
電圧範囲 100V 50-60Hz コイロノード 100W
画 面 16インチカラーブラウン管 775-1002

ナイス オン Nice ON

PAT-P

まず、ゲームのポイントを頭に入れよう。

- ① 着地を正確に…。少しでもはずれればダメ。
- ② 2回連続成功すれば、3回目以後は得点が10倍になる。
- ③ 飛行機が出てくる高さは上空、中空、低空と3つある。
- ④ 飛行機から落下するとパラシュートが開くまでは斜め前方に飛び出される。(図-1)
- ⑤ パラシュート降下を操作する角度は左右40度が限界だからよく利用せよ。(図-2)
- ⑥ 着地が連続2回成功すれば、以後3回目、5回目とヘリ(ヘリコプター)の動きが速くなる。ヘリの降下速度も1、2回目はパラシュートが速く、3、4回目はヘリと同じ速度、5回目以上になるとヘリの方が速くなる。(図-3)



基本的なテクニックの紹介。

- ① 降下するチャンスがない(飛行機の真下にヘリがいる)時はダイバーを降さず、飛行機が画面に2度出る間で、ゆっくりチャンスをさがす。(3度目はボタンを押さずとも降下してしまう)
- ② 最初の2回はただ着地成功だけを目標す。(得点を考えず降り易い地点を狙う)
 - 最初のプレイは右図のように、飛行機も高くヘリは真隣にいて降下し易い。



ここよりまた降下ボタンを押す。
ここからパラシュートを開く。

- ③ 得点が10倍になる時は、高得点降下地(50のところ)を狙うように心がける。(ただし難しいぞ～)
- ④ 同じく連続3回成功後、50点の着地台への降下が難しい場合は、画面左上のげけの上(20)を狙う。飛行機が中空か低空のとき、げけの近くで降下し、すばやくパラシュートを開く。
(※ 残り20に近すぎると、パラシュートを開く前に岩場にはいつかってしまう)

これがプレイのコツだ!

- ① 飛行機が高い時、ヘリは画面全体に散らばり降下のチャンス。
- ② ヘリコプターの動きに注意すると…。右へ基準しているヘリが左へ方向を変え、さらにすぐ右に方向を変えることはない。だから、ヘリが方向を変えたところを見はからってダイバーを降下させる。

パラシュートを開くタイミング。

- ① 飛行機の真下にヘリがいる時は降下を見合わせるか、降りてすぐパラシュートを開く操作する。(図④参照)
- ② 着地台近くにヘリがいる時は、降りる目標に向かってできるだけ近づきパラシュートを開く操作する。(図⑤参照)
※ 降下方向にヘリがいない時は、目標地近くまでパラシュートを開かない。
(目し、図⑥の点線以下は手遅れ…)

パラシュートを開くところ。



- ③ 連続で5回以上成功した場合、飛行機から飛び出し、すぐにパラシュートを開くと着地するまでにヘリコプターが寄ってきて着地不可能となる。

DECO

電力を演出する、電子技術の

データリスト

株式会社

〒162 東京都新宿区赤土町10番地(高木ビル2F) 電話(03)358-6581(代)